



## PROGRAMADOR DE ENDEREÇOS SMART/MAXPRO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O programador de endereços é usado para endereçamento e leitura de endereços de dispositivos endereçáveis SMART/MAXPRO como detectores de fumaça e temperatura, acionadores manuais, módulos de endereçamento e saída e sirenes endereçáveis.

### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Bateria	4 pilhas AA
Peso	243 g
Dimensões	164 x 77 x 28 mm
Material	ABS
Compatibilidade	Dispositivos SMART e MAXPRO
Garantia	1 ano

### 2. OPERAÇÃO

#### 2.2. Botões

- **“LIGA”**: Liga o gravador. A tela de LCD liga e mostra “Addr” e, em seguida, “P001”.
- **“DESL”**: Desliga o gravador (após 1 minuto de inatividade, o programador desliga).
- **“INC”**: Avançar para o próximo endereço durante o processo de digitar o endereço e automaticamente passa para o endereço seguinte ao terminar um endereçamento.
- **“DIM”**: Diminui uma unidade no endereço sendo digitado.
- **“INÍCIO”**: Retorna a tela para a tela inicial (“P001”).

#### 2.3. Ler endereços

- 2.3.1. Conecte o cabo vermelho do programador ao terminal positivo do dispositivo e o cabo preto ao terminal negativo (módulos de saída e endereçamento devem estar conectados à alimentação 24V da central!).
- 2.3.2. Pressione o botão “LER” para ler o endereço do dispositivo.
- 2.3.3. A tela de LCD mostra “L---” e em seguida “P\*\*\*\*” (\*\*\*\* é o endereço do dispositivo).

- 2.3.4. Caso a leitura não seja feita corretamente, a mensagem “Err” aparece na tela.

### 2.4. Endereçar Dispositivos

- 2.4.1. Conecte o cabo vermelho do programador ao terminal positivo do dispositivo e o cabo preto ao terminal negativo (módulos de saída e endereçamento devem estar conectados à alimentação 24V da central!).
- 2.4.2. Digite o endereço e pressione o botão “ENDER”.
- 2.4.3. Se o endereçamento for bem-sucedido, aparece na tela por 2 segundos “A\*\*\*\*” (\*\*\*\* sendo o endereço digitado) e depois “P\*\*\*\*”.
- 2.4.4. Se o endereçamento não for bem-sucedido, aparece a mensagem “Err”.

### 2.5. Alerta de bateria

Se ao ligar o programador aparecer a mensagem “Lo.b”, as baterias estão se aproximando da carga mínima e devem ser trocadas.

### 3. TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703- 1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.