

ÍNDICE

Introdução	pág. 3
Recursos da central	pág. 3
Cuidados e segurança	pag. 3
1. Especificações técnicas	pág. 4
2. Terminais e conexões	pág. 5
3. Instalação elétrica da central	pág. 7
4. Interface do usuário	pág. 8
5. Dicas de projeto do sistema de detecção e alarme de incêndio	pág. 11
5.1 Cabeamento	pág. 11
5.2 Aterramento	pág. 13
5.3 Classes de instalação	pág. 14
5.4 Classe A com isolação de laço	pág. 14
6. Configurações da central	pág. 15
6.1 Ajustando data e hora	pág. 16
6.2 Alterando senhas de acesso	pág. 16
6.3 Restaurar senhas	pág. 17
6.4 RESET de fábrica	pág. 17
7. Definições	pág. 18
7.1 Classe do circuito	pág. 18
7.1.1 Classe A	pág. 18
7.1.2 Classe B	pág. 18
7.2 Temporizador	pág. 19
8. Endereçamento	pág. 19
8.1 Endereçamento da central	pág. 19
8.2 Endereçamento de dispositívos	pág. 20
9. Registro	pág. 22
9.1 Registrando os dispositívos	pág. 22
9.2 Registrando painel repetidor	pág. 23
10. Configuração dos dispositívos	pág. 23
10.1 Nomear	pág. 23
10.2 Configuração dos dispositívos	pág. 24
10.3 Módulo de desenfumagem	pág. 25
11. Configuração de grupos	pág. 25
11.1 Dispositívos de entrada	pág. 26
11.2 Dispositívos de saída	pág. 27
11.3 Excluir grupos	pág. 27
12. Manutenção	pág. 28
12.1 Isolar	pág. 28
12.2 Liberar isolamento	pág. 29
12.3 Manutenção geral	pág. 29
12.4 Status dos dispositívos	pág. 30
13. Informações	pág. 25
13.1 Histórico	pág. 31

13.2 Informações detalhadas	pág. 31
13.3 Informação do sistema	pág. 31
14. Alarme geral	pág. 32
15. Ativação e desativação de dispositívos	pág. 33
15.1 Ativação de dispositívo	pág. 33
15.2 Desativação de dispositívo	pág. 33
16. Código de tipos	pág. 34
17. Resolução de problemas	pág. 34
18. Termos de garantia	pág. 35
19. Atendimento SAC	pág. 35

INTRODUÇÃO

Parabéns, você adquiriu um produto Segurimax de alta qualidade.

Por favor, leia atentamente as informações no manual do usuário para que você desfrute de todas as funções que o seu equipamento oferece.

A Central de Detecção e Alarme de Incêndio Endereçável SMART é indispensável para a segurança de qualquer empreendimento. Possui 125 endereços (SMART 125L) ou 250 endereços (SMART 250L) completamente programáveis. Seu design moderno, simples e discreto possibilita a instalação em diversos ambientes. Além disso, possui um moderno sistema de supervisão dos dispositivos e programação de zonas de detecção e alarme que possibilita supervisionar de maneira inteligente e alertar com agilidade e confiabilidade a presença de um princípio de incêndio na instalação.

RECURSOS DA CENTRAL

- Saída auxiliar de alarme de FOGO a contato relé.
- Saída auxiliar de alarme de FALHA a contato relé.
- Saída auxiliar programável, usada para acionar sirenes convencionais ou outros dispositivos.
- Circuito de proteção da bateria contra descarga excessiva, em caso de falta de energia AC.
- Temporizador.
- Função Isolar dispositivos, usada em caso de disparos em falso para isolar temporariamente o dispositivo afetado.
- Operação e configuração moderadas por níveis de acesso com senhas, evitando que pessoas sem treinamento interfiram no funcionamento da central.
- Proteção contra surto e sobretensão.
- Proteção contra curto circuito.
- Duas baterias embarcadas.
- Laço de até 1500 metros.

<u> C</u>UIDADOS E SEGURANÇA

Este manual fornece informações sobre a segurança, instalação, especificações técnicas, identificação e funções da Central SMART. A segurança e as boas práticas de instalação são fatores importantes para uma operação eficiente e funcionamento da central.

- Leia com atenção este manual de instruções e todos os alertas de segurança contidos nele antes de prosseguir com a instalação e utilização da Central.
- A realização do projeto e a execução da instalação devem ser executados por um profissional com conhecimento da Norma ABNT NBR 17.240 e Instruções Técnicas dos Corpos de Bombeiros da região a ser aplicado.
- Certifique-se de que a rede elétrica está desenergizada antes de qualquer manuseio ou retirada da Central.
- Esta Central foi desenvolvida com a proteção IP20, ou seja, é indicado para ambientes internos (Portarias, Áreas administrativas, Salas assistidas).
- Ao transportar ou armazenar o produto, certifique-se de que o polo positivo da bateria esteja desconectado.
- Para evitar a degradação do gabinete, não pinte ou limpe com solventes ou outros limpadores.
- Respeite os limites do equipamento, observando a tabela de especificações técnicas.

1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO	SMART 125L	SMART 250L	
Tensão de alimentação	100 a 240 V – 50/60 Hz		
Tensão de operação	24	٧	
Capacidade máxima da fonte de alimentação	3	Α	
Baterias	2 × 12 V	- 2,2 Ah	
Consumo da rede AC em supervisão	8,8	W	
Corrente DC consumida pela central	85 mA < 0	C < 120 mA	
Corrente máxima no contato relé	3	A	
Tensão máxima no contato relé	24	٧	
Corrente máxima saída sirene convencional	2,5 A*		
Corrente máxima na saída 24 V	2,5 A**		
Classe de instalação	Classe A ou B		
Número de laços		1	
Número de endereços	125	250	
Condições de trabalho	Temperatura: Umidad	–10°C~+50°C e ≤95%	
Grau de proteção	IP	20	
Material	A	BS	
Cor	Branc	o puro	
Peso	3,2	Kg	
Dimensões	316x211	x56 mm	
Norma aplicada	ABNT NBR	ISO 7240-2	

* A central possui alimentação por corrente alternada e operação em corrente contínua.
** A soma dos consumos nas saídas 24 V e Sirene Convencional não pode ultrapassar 2,5 A. Por exemplo, se na saída 24 V, estiver conectada uma carga de 1 A, apenas cargas com consumo menor que 1,5 A poderão ser utilizadas saída Sirene Convencional.

Vista Frontal da central com as medidas



Vista superior com o acesso para furação



Vista posterior com acesso para o suporte de parafuso



2. TERMINAIS E CONEXÕES

A central possui três placas eletrônicas, sendo elas a fonte de alimentação, placa principal (ou placa mãe) e placa auxiliar.

Na figura abaixo tem-se a placa da fonte de alimentação e seus terminais de conexão.



- 1. Terminal da Rede AC. Este terminal possui entrada para rede AC e para o aterramento da instalação.
- 2. Terminal da bateria. As baterias são conectadas entre si, formando a ligação série, na fábrica. Para a central funcionar é preciso conectar as baterias no terminal da bateria.
- 3. Fusíveis de proteção. Em caso de queima, substitua por um de mesma especificação técnica.
- Botão de teste.

A central SMART possui um moderno circuito de proteção da bateria contra descarga excessiva. Em caso de falta da energia AC por um longo período de tempo a central irá ser desligada automaticamente. Caso a central aparente estar desligada e a bateria esteja conectada, este botão pode ser usado para identificar o motivo do aparente desligamento da central. Se for devido a bateria baixa, a central irá ligar enquanto o botão de teste S1 estiver sendo pressionado.

A figura abaixo representa a placa auxiliar.



- 1. Terminal auxiliar de alimentação em 24 V (máx. 28 V). Este terminal possui até 2,5 A de capacidade de corrente e 28 V. Em funcionamento normal da central, ele permanece o tempo todo ligado.
- 2. Saída auxiliar a relé de alarme de FOGO. Esta saída auxiliar possui os contatos Normalmente Aberto, Normalmente Fechado e Comum. A inversão dos contatos acontece em caso de alarme de FOGO na central.
- Saída auxiliar a relé de alarme de FALHA. Esta saída auxiliar possui os contatos Normalmente Aberto, Normalmente Fechado e Comum. A inversão dos contatos acontece em caso de qualquer alarme de FALHA na central.
- 4. Saída auxiliar programável (Sirene convencional). A saída "SIRENE CONVENCIONAL" (S1+, S1-) pode ser programada, possuindo um endereço associado (número 126 na central SMART125L e número 251 na central SMART 250L). Desta forma, é possível configurar o Grupo em que esta saída será acionada, exatamente como os módulos de saída e sirenes endereçáveis.
 - A saída sirene convencional deve ser adicionada a um grupo ou ao grupo padrão, conforme os demais endereços.
 - Δ Um resistor de 10 kΩ deve ser utilizado para que seja feita a supervisão da linha de sirenes convencionais. Conecte o resistor entre os terminais + e – da última sirene convencional da linha.
 - Caso a Saída Sirene Convencional não seja utilizada, conecte o resistor entre os terminais S1+ e S1- da central SMART 125L.
- 5. Terminal do retorno. Este terminal é usado como retorno em instalações Classe A.
- 6. Terminal de terra. Este terminal deve ser utilizado para conectar a malha metálica dos cabos blindados.
- 7. Terminal de conexão do Laço.

Na Figura abaixo está a placa mãe da central SMART.



Botão de RESET inte
 Conector mini USB

1.

/!`

Retire a película de proteção da pilha moeda ao instalar a central. Garanta que a pilha esteja bem presa no suporte.

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CENTRAL

Conexão na rede AC

Conecte os cabos de alimentação (Fase, Neutro e Terra) no Terminal Rede AC da placa da fonte de alimentação.



Conexão nas baterias

Conecte o plug das baterias no terminal BATERIA da placa.



Agora você já pode conhecer e fazer as configurações básicas na sua Central Endereçável.

4. INTERFACE COM O USUÁRIO

A interface com o usuário atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 7240-2. Todas as informações relevantes para prevenção e combate ao incêndio são apresentadas de forma clara e objetiva através de indicadores luminosos e de um display de cristal líquido. Além disso, os botões possibilitam a configuração e o controle sobre os eventos de maneira simples e segura.



A interface possui um conjunto de indicadores luminosos, um display de cristal líquido e 3 conjuntos de teclas: de operação, de navegação e alfanuméricas.



Estes indicadores são utilizados para visualização rápida das condições reais do sistema. As cores dos indicadores seguem o padrão exigido pela norma ABNT NBR ISO 7240-2, sendo as seguintes:

Vermelha para indicação de:

- · Alarmes de incêndio;
- Transmissão de sinais ou a recepção de sinais de equipamento de transmissão de alarme de incêndio;
- Transmissão de sinais ou a recepção de sinais de controles para equipamento automático de proteção contra incêndio.

Amarela para indicação de:

- · Alertas de falha;
- · Desabilitações;
- Zonas em estágio de teste;
- Transmissão de sinais para equipamento de transmissão de aviso de falha e retardos de saídas

Verde para a indicação de:

· Equipamento de controle e indicação está energizado corretamente.

O significado de cada indicação luminosa é dado a seguir:

FOGO - Indica que a central está em modo de emergência/alarme geral.

FALHA - Indica que a central possui alguma falha, como falta de energia elétrica, falta ou problemas de baterias, ausência ou problema de dispositivo, problemas com sirene, falha no laço, curto circuito ou laço aberto.

ATIVO - Indica que o alarme foi reconhecido pela central.

RETORNO - Confirma o acionamento de dispositivos de saída.

- REDE AC LED verde ligado: indica a presença de energia elétrica AC. LED amarelo ligado: Indica a falta de energia elétrica AC.
- BATERIA LED verde ligado: Indica que a bateria está sendo carregada e funcionamento corretamente. LED amarelo ligado: Indica que a bateria está baixa, desconectada ou o fusível está queimado.

FALHA SISTEMA - Indica falha na placa eletrônica principal.

DESATIVADO – É aceso quando algum dispositivo é isolado no laço, permanecendo assim até que seja desfeita a isolação.

FALHA SIRENE - É acionado quando alguma sirene apresenta falha.

SIRENES DESATIVADAS - É ativado quando as sirenes encontram-se isoladas.

SILENCIAR - É ativado quando o alarme sonoro interno da central é silenciado.

AUTO - Indica que os dispositivos de saída serão acionados automaticamente pela central em caso de incêndio, seguindo as lógicas de formação de grupos.

Teclas de operação

RESET /ESC	RESET/ESC : Este botão possui duas funções. Na tela principal, reinicia a central após uma condi- ção de falha ou de alarme geral. Nas telas de configuração, possui a função "voltar".
ATIVAR DISPOSITIVO	ATIVAR DISPOSITIVO : Esta tecla tem a finalidade de realizar acionamento individual dos dispositivos de saída, como sirenes endereçáveis e módulos de saída.
DESATIVAR DISPOSITIVO	DESATIVAR DISPOSITIVO : Este botão serve para desligar individualmente um dispositivos de saída, como sirenes endereçáveis e módulos de saída. Pode ser utilizado quando um dispositivo foi ativado individualmente ou em caso de fogo ou alarme geral.
AUTO	AUTO: Este botão é utilizado para configurar o acionamento dos dispositivos no modo manual ou no modo automático (lógicas de formação de grupos).
ALARME GERAL	ALARME GERAL: Esta tecla é utilizada para acionar o alarme geral diretamente na central, ativan- do assim imediatamente todas as sirenes e todas as funções programadas.
SILENCIAR SIRENES	SILENCIAR SIRENES: Esta tecla possibilita silenciar todas as sirenes.
	/AUTO TESTE: Esta tecla possui duas funções. Durante a edição de palavras, ela funciona como "apagar" e na tela inicial serve para iniciar o auto teste da central.
SILENCIAR CENTRAL	SILENCIAR CENTRAL: Esta tecla serve para silenciar o autofalante interno da central

Teclas alfanuméricas

As alfanuméricas são utilizadas para edição de textos e configuração da Central e seus dispositivos. No modo configuração de dispositivos, a função "*" realiza a entrada para o próximo dispositivo e "#" para o dispositivo anterior.

1,	2 ABC	- 3 DEF
4	5	6
GHI	JKL	MNO
7	8	9
PQRS	TUV	WXYZ
*,		

Teclas de navegação

As setas são aplicadas para direcionar o cursor do display. O botão central ativa o menu principal e entra nas funções do display.



5. DICAS DE PROJETO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Considere as sugestões dadas a seguir sobre cabeamento e aterramento a fim de garantir a qualidade, o funcionamento adequado, economia de recursos financeiros e eficiência do seu sistema de detecção e alarme de incêndio.

5.1 Cabeamento

Utilize o cabo adequado para cada tipo de circuito, garantindo assim o funcionamento adequado do seu sistema de detecção e alarme e economizando recursos financeiros. A ABNT NBR 17240 no item 6.8.9, define a máxima queda de tensão para circuitos de detecção como 5% e para circuitos de alarme e comando como 10%. A tabela 2 apresenta a especificação do cabo para os circuitos de detecção endereçável, detecção convencional e alarme, considerando este requisito da norma.

Tipo de circuito	Distância recomendada (metros)	Secção do cabo	Tipo de cabo e restrições	
Laço da central Endereçável SMART	1500*	0,75 mm²	Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio	
	2400	2,5 mm²	Cabo comum para sistema de alarme de incêndio.	
Detectores convencionais partindo do módulo enderecamento.	1600	1,5 mm²		
	1200	1 mm²		
3	600	0,75 mm²		
Alimentação 24 Volts	Vertebole 2 e./]	
Saída Sirene convencional	עכו נמטכומ ט כ 4			

Tabela 2: Secção e comprimento do cabo para cada tipo de circuito.

* Valor aproximado. A resistência somada dos cabos e emendas não pode ultrapassar 50 ohms. A capacitância do cabo não pode ultrapassar 300 nF. Excessos de derivações e emendas mal feitas ou distância do cabo maior que a recomendada podem causar falhas nos sistema.

Com o auxílio da Tabela 3 você pode dimensionar a secção de cabo ideal para alimentar sirenes, atuadores e módulos em função da corrente consumida e do comprimento do cabo.

Por exemplo: Considere uma instalação com os seguintes dispositivos de alarme e controle:

- 4 sirene endereçáveis, cuja a linha percorre um trajeto de 200 metros.
- 2 módulos de saída, que estão na mesma linha da alimentação da sirene endereçável.
- 10 sirenes convencionais, cuja a linha percorre um trajeto de 250 metros.

A secção do cabo da linha de sirenes convencionais é definida em função do comprimento da linha (250 m) e do número de sirenes (10):

				イト			
	Quantida convenci	de de sirenes onais Segurimax	1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25
		0 a 100	0 75 mm ²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
7		101 a 200	0,7511111	1 mm ²	1,5 mm²	2.5 mm ²	2,5 mm²
	poq	201 a 300	1 mm ²	-	2.5 mm²	2,3 11111	
· ·	0 Ca	301 a 400	1 11111	1,5 mm²	2,3 11111		
	ito d	401 a 500		2.5 mm ²			
	mer	501 a 600	1,5 mm²	2,3 11111			
	mpri	601 a 700					
	COI	701 a 800					
		801 a 900	2,5 mm²				
		901 a 1000					

Tabela 3: Dimensionamento da secção do cabo da linha de sirene convencional.

A secção do cabo para a linha de sirenes convencionais é de 1,0 mm².

A secção do cabo para a linha de alimentação DC é obtida em função do comprimento da linha e do consumo de corrente total dos dispositivos.

O consumo individual de cada dispositivo pode ser encontrado na tabela de especificação técnica do manual do respectivo produto.

_

Isirene endereçável = 80 mA

Imódulo em alarme = 15 mAItotal = 80 mA x 6 + 15 mA x 2 = 510 mA

Tabela 4: Dimensionamento da secção do cabo para a linha de alimentação DC 24 V.

					イト			
	Corrente pelos dis	total consumida positívos	200mA	400mA	600mA	800mA	1000mA	
	Quantida convenci	de de sirenes onais Segurimax	1 a 5	6 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 25	
ĸ		0 a 100	0.75 mm ²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm ²	1,5 mm²	
\Box		101 a 200	0,7511111-	1 mm ²	1,5 mm ²	2.5 mm ²	2,5 mm²	
	bo	201 a 300	1 mm ²	1 mm ²		2.5 mm ²	2,5 11111	
	0 00	301 a 400	1 11111	1,5 mm²	2,0 11111			
	nto d	401 a 500	1,5 mm²	2.5 mm ²	m ²			
	mer	501 a 600		1,5 mm ²				
	mpr	601 a 700						
	ပိ	701 a 800						
		801 a 900	2,5 mm²					
		901 a 1000						

A secção do cabo para a linha de linha de alimentação DC 24 V é de 1,5 mm².

Atenção: Os valores apresentados na tabela são uma referência, podendo variar conforme a qualidade do cabo, tipo de emenda e distribuição das cargas (dispositivos) ao longo da linha. Para um resultado mais preciso, faça o cálculo da queda de tensão na linha, comparando o valor obtido com o valor especificado pela norma ABNT NBR 17240 no item 6.8.9 e ajustando a secção cabo, caso necessário.

5.2 Aterramento

O aterramento da central de alarme de incêndio SMART é essencial para garantir a segurança do instalador e do usuário final e para melhorar a resposta do sistema a interferências eletromagnéticas.

Interferências eletromagnéticas podem comprometer o funcionamento do seu sistema de detecção e alarme de incêndio, causando disparos em falso e a queima da central e dos dispositivos. As principais fontes de interferência eletromagnética são:

- Motores elétricos
- Sinais de rádio frequência.
- Equipamentos que produzem arcos elétricos, como máquinas de solda.
- Fontes chaveadas;
- Inversores de frequência;
- Reatores de lâmpada fluorescente;
- Descargas atmosféricas;
- Quadros de força, comutação e gerenciamento de cargas.

Para evitar os efeitos da interferência eletromagnética é necessário tomar as seguintes precauções:

- ✓ Conectar a central ao aterramento da instalação.
- Instalar a central e dispositivos a pelo menos 50 centímetros de distância de reatores de lâmpadas fluorescentes, inversores, fontes chaveadas e quadros elétricos.
- Usar o cabo adequado para cada tipo de circuito, conectando ao terminal de terra da central a malha de blindagem do cabo.
- ✓ Manter a malha do cabo blindado durante todo o percurso da linha, usando uma solda de boa qualidade.

Para garantir o correto funcionamento, a central deve ter um aterramento exclusivo, sendo que sua haste ou malha deve ser conectada no terra da instalação.



O funcionamento das proteções contra surtos e sobretensões da central SMART depende da existência e da qualidade do aterramento.

Ao conectar a malha de blindagem do cabo ao terminal de aterramento, tenha cuidado para não deixar partes excessivas de cobre nu sobre a placa, evitando assim curto circuitos ou qualquer contato da malha de proteção do cabo com as partes vivas da eletrônica da placa.

🛆 Os terminais de terra da placa auxiliar, da fonte de alimentação e da placa mãe estão conectados entre si.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos ou acidentes pessoais resultantes de uma instalação elétrica incorreta.

5.3 Classes de instalação

A central endereçável SMART permite duas classes de instalação, A e B. Em instalações classe A o sistema de detecção e alarme não para de funcionar caso aconteça a interrupção do laço em algum ponto, pois há dois caminhos para a central se comunicar com o dispositivo. A instalação classe B é mais simples e demanda menor quantidade de cabos, porém em caso de interrupção do laço todos os dispositivos que estão conectados após a parte interrompida não irão se comunicar com a central.

Nas figuras a seguir tem-se o esquemático de ligação das classes A e B na central SMART.

Instalação Classe A



5.4 Classe A com isolação de laço

• 2

A linha SMART de detecção e alarme de incêndio possui um módulo isolador de laço que permite separar a instalação em zonas de detecção, garantindo assim maior segurança e confiabilidade do sistema de detecção de alarme de incêndio. Na figura a abaixo há um isolador de laço instalado entre as Zonas A e B. Em caso de curto-circuito na Zona B, a Zona A continuará funcionando normalmente.



Para mais informações sobre a instalação do módulo isolador, consulte o manual dos módulos Segurimax

6. CONFIGURAÇÕES DA CENTRAL

A central SMART possui relógio e calendário, que precisam ser ajustados. Além disso, a central conta com senhas que restringem o acesso às configurações avançadas, conforme exigência da norma ABNT NBR ISO 7240-2. As restrições são separadas por níveis de acesso. Na tabela a seguir encontram-se as funções autorizadas e as senhas de cada nível de acesso.

	Permisões	Senha
Nível de acesso 1	Resetar a central, ativar e desativar dispositivos, acessar os menus principais.	111111
Nível de acesso 2	Selecionar modo manual/automático, configura, Informações e manutenção, isolar dispositivos, verificar o status dos dispositivos.	222222
Nível de acesso 3	Instalação, programar, definições, alterar senha.	333333

6.1 Ajustando data e hora

Para ajustar data e hora siga os seguintes passos:

Menu principal		Pressione "ENTER" para
Configura	Instalacao	Selecione a opçao Conng
Definicoes	Manutencao	
Programar	Informacoes	

Pressione "ENTER" para acessar o menu principal. Digite a senha de nível 1. Selecione a opção "Configura". Pressione "ENTER". Digite a senha de nível 2.

Selecione a opção "Configura Data/Hora", pressionando "ENTER"

01-01-	2018-00-00-00
DI-MF-	ANO-HO-MI-SE

Configura Data/Hora Conexao Alterar senha Reset de Fabrica

Utilize o teclado numérico e as teclas direcionais para digitar a data (ano, o mês e dia) e o relógio (hora, minuto e segundo).

6.2 Alterando senhas de acesso



Selecione a opção "Configura" no menu principal. Pressione "ENTER".

	Configura Data/Hora
	Conexao
I	Alterar senha
	Reset de Fabrica
-	

Selecione a opção "Alterar senha" e pressione "ENTER".

Alterar senha Restaurar senhas Selecione a opção "Alterar senha" e pressione "ENTER".

Senha Atual:	
Nova Senha:	
Confirme:	

Digite a senha atual (pressione a seta para baixo se a senha tiver menos de 6 dígitos).

Digite a nova senha 2 vezes (pressione a seta para baixo se a senha tiver menos de 6 dígitos) e confirme, pressionando "ENTER".

6.3 Restaurar senhas

Essa opção muda as senhas e as retorna para o padrão de fábrica. Para realizar isso, será necessário seguir os passos abaixo:



6.4 RESET de fábrica

A central SMART vem com opção de restaurar a central para os padrões de fábrica, para isso será necessário seguir os passos abaixo:

Menu principal	
Configura	Instalacao
Definicoes	Manutencao
Programar	Informacoes

Selecione a opção "Configura" no menu principal. Pressione "ENTER".

Configura Data/Hora
Conexao
Alterar senha
Reset de Fabrica

Selecione a opção "Reset de Fabrica" e pressione "ENTER".

123

Pressione "ENTER" três vezes.

ID: ******* Senha:

A central irá mostrar um código que deverá ser informado ao nosso suporte técnico através dos contatos disponíveis neste manual ou em nosso site. O suporte passará as próximas orientações para completar a restauração da central.

7. DEFINIÇÕES

7.1 Classe do circuito

A central SMART possui dois modos de configuração de circuito: classe A e classe B (ver tópico "5.3 Classes de instalação" para mais informações).

A central é configurada de fábrica para operar como circuito classe B!

7.1.1 Classe A

Para realizar a troca de classe (de classe B para classe A), deve-se seguir os passos abaixo:



7.1.2 Classe B

Para realizar a troca de classe (de classe A para classe B), deve-se seguir os passos abaixo:



Selecione a opção "Definicoes" no menu principal. Pressione "ENTER"

Selecione a opção "Classe do Circuito".

Classe do circuito:
Classe A
Classe B

Escolha "Classe B" e pressione "ENTER".

Faça o "RESET" da central para finalizar o procedimento e gravar a opção selecionada.

7.2 Temporizador

A central SMART possui um temporizador que permite que o tempo de atraso de acionamento dos dispositivos de saída (endereçáveis e sirenes convencionais) que não pertençam a um grupo seja configurado de zero a 600 s (10 minutos).

Para configurar o atraso de acionamento dos dispositivos em grupos, selecionar o tempo de atraso na tela de configuração de grupos.

Menu principal	Acesse o menu principal. Selecione a opção "Definições".
Configura Instalacao	
Definicoes Manutencao	
Programar Informacoes	
Classe do circuito	Pressione "ENTER" na opção "Temporizador".
Temporizador	
Digite o tempo de atraso	Digite o tempo de atraso em segundos e pressione "ENTER".
em segundos e pressione	
ENTER	
000	

8. ENDEREÇAMENTO

8.1 Endereçamento da central

Siga os seguintes passos para definir um endereço para a central:



Digite o endereco da central e pressione ENTER: 001 (1–15) Digite o endereço da central e pressione "ENTER" (deve ser um número de 001 a 015).

8.2 Endereçamento de dispositivos

O endereçamento dos dispositivos deve ser feito para definir uma identidade numérica para cada componente do sistema de detecção e alarme de incêndio. Para endereçar, cada item deve ser conectado individualmente no Terminal do laço da central de alarme e então deve ser gravado o endereço na memória do dispositivo.

ATENÇÃO: O endereçamento deve ser individual. Nunca enderece mais de um dispositivo por vez. Para o correto funcionamento do sistema, cada dispositivo deve ter um endereço único.

Siga os seguintes passos:

1. Conecte o dispositivo, conforme as ilustrações a seguir:

a) Detectores de temperatura e fumaça.

b) Acionador manual.





c) Sirene endereçável.

•

d) Módulos de endereçamento e de saída.



Para facilitar o trabalho, mantenha sempre a mesma base e troque apenas o dispositivo.

2. Grave o endereço em cada dispositivo.

O endereço é um número de três dígitos, que vai de 001 até 125 (SMART 125L) ou de 001 até 250 (SMART250L). Para gravar o endereço no dispositivo, siga os seguintes passos:

Menu principal	Selecione a opção "Instalacao" no menu principal. Pressione "ENTER".
Configura Instalacao	
Definicoes Manutencao	
Programar Informacoes	
Registrar	Selecione a opção "Enderecar". Pressione "ENTER".
Enderecar	
Config. Software	
Registrar Rep.	
Enderecar Equipamento	Selecione a opção "Enderecar Equipamento". Pressione "ENTER".
Ler endereco	
Enderecar Central	
J	
Digite o endereco e	Digite o endereço do dispositivo e pressione "ENTER". No canto inferior esquerdo
pressione ENTER:	da tela deverá aparecer "Ok", se o endereçamento foi corretamente executado.
001	

Caso apareça a mensagem "NAO" durante o endereçamento, o procedimento não foi realizado com sucesso e ocorreu um erro. Verificar se o endereço está entre 001 e 125 (para 125L) ou 001 e 250 (para 250L) e a conexão do dispositivo e tentar novamente.

Retire o dispositivo endereçado da base, coloque um novo dispositivo, digite um novo endereço e pressione ENTER, e assim sucessivamente. Cole um adesivo com o número do endereço em cada item, para evitar confundir-se na hora de instalar o seu sistema de detecção e alarme de incêndio.

Em caso de dúvida sobre o endereço gravado em algum dos dispositivos, conecte o mesmo, conforme os esquemas acima, e siga os seguintes passos:

Menu principal	
Configura	Instalacao
Definicoes	Manutencao
Programar	Informacoes
Devietrer	

Selecione a opção "Instalacao" no menu principal. Pressione "ENTER".

Registrar Enderecar Config. Software Registrar Rep. Selecione a opção "Enderecar". Pressione "ENTER".

Enderecar Equipamento
Ler endereco
Enderecar Central
Pressione ENTER para ler o
endereco

Selecione a opção "Ler endereco". Pressione "ENTER".

Pressione "ENTER" e o endereço gravado no dispositivo deverá aparecer na tela.

9. REGISTRO

9.1 Registrando os dispositívos

Após endereçar todos os dispositivos, definir a classe de instalação e executar a instalação do sistema de alarme é necessário registrar na central os dispositivos que estão conectados no laço. Com isto, a central terá em sua memória o endereço de cada item que está conectado no laço.

Para registrar os dispositivos siga os passos a seguir:

Primeiramente conecte todos os dispositivos na central (caso posteriormente você adicione novos dispositivos você deve repetir este passo).

Menu principal Configura Instalacao Definicoes Manutencao Programar Informacoes	No menu principal, selecione a opção "Instalação", pressione ENTER e digite a senha de nível 3.
Registrar Enderecar Config. Software Registrar Rep.	No menu "Instalação", selecione a opção "Registrar" pressionando ENTER.
Pressione ENTER para registrar	Pressione "ENTER" para registrar.
Registrando Total: 018/005 Ender001: (Sirene)	Se a instalação estiver correta, todos os dispositivos conectados no laço serão apresentados, um por vez, e ao fim, será mostrado o número total de endereços conectados no laço.

9.2 Registrando painel repetidor

Primeiramente conecte todos os painéis repetidores na central (caso posteriormente você adicione novas repetidoras você deve repetir este passo).

Realizar o registro da repetidora após o passo "10. CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS" para garantir que o nome e o tipo de dispositivo seja corretamente mostrado na repetidora.

Menu principal Configura Instalacao Definicoes Manutencao Programar Informacoes	No menu principal, selecione a opção "Instalação", pressione ENTER e digite a senha de nível 3.
Registrar Enderecar Config. Software Registrar Rep.	No menu "Instalação", selecione a opção "Registrar Rep." pressionando ENTER.
Digite o endereco da repetidora. Enderecos:001	Digite o endereço da repetidora. Pressione "ENTER".
Digite o endereco da repetidora. Enderecos:001 Transferindo 004%	Aparecerá a mensagem "Transferindo" e a porcentagem realizada do processo. Ao finalizar o processo (atingir 100%), a tela retornará para a tela de opções do submenu "Instalacao".

10. CONFIGURAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

10.1 Nomear

Escreva nome do local onde cada dispositivo será posicionado na instalação, seguindo os seguintes passos:

alacao
utencao
rmacoes

No menu principal, selecione a opção "Instalação", pressione ENTER e digite a senha de nível 3.

Config. dispositivo Nomear Novo grupo Excluir grupos Selecione a opção "Nomear". Pressione "ENTER".

Digite o endereco e pressione ENTER: 001 Digite o endereço do dispositivo e pressione "ENTER".

Digite o local: 0001
Modo:abc
L:

Escreva o nome do local onde o item será instalado. Exemplo: Escritório, Depósito, Garagem... e pressione ENTER.

Para alterar o caractere entre letra maiúscula, letra minúscula ou número, pressione as teclas de navegação para cima ou para baixo. Para apagar use a tecla "AUTO TESTE. Para escrever números use o Modo 123. Para ir para o endereço seguinte pressione a tecla "#," no canto inferior direito do teclado alfanumérico.

10.2 Configuração dos Dispositivos

Para acessar a tela de configuração dos dispositivos basta seguir as instruções abaixo:

Menu principal	
Configura	Instalacao
Definicoes	Manutencao
Programar	Informacoes

No menu principal, selecione a opção "Instalação", pressione ENTER e digite a senha de nível 3.

Config. dispositivo Nomear Novo grupo Excluir grupos

Digite o endereco e pressione ENTER: 001 Digite o endereço do dispositivo e pressione "ENTER".

Selecione a opção "Config. dispositivo". Pressione "ENTER".

Endereco:001

Tipo: 003 Local: 0001

Grupo: 000 000 000 000

Nesta tela é possível conferir o tipo do dispositivo, conforme descrito na sessão 16. É possível também ver a variável "Local" que está associada ao nome do dispositivo. Além disso, nessa tela são mostrados os grupos que incluem este dispositivo.

10.3 Módulo de desenfumagem

O módulo de saída pode ser configurado para ser usado em sistemas para remoção de fumaça de escadas de incêndio, ativando janelas de ventilação e desligando o ventilador para impedir que mais fumaça entre na área das escadas de emergência.

Quando configurado para a função de desenfumagem o módulo de saída não será ativado pelo alarme geral!

Para configurar o módulo de saída para ser usado na função de desenfumagem (tipo 013), deve-se seguir os seguintes passos:

Menu principal	No menu principal, selecione a opção "Instalação", pressione ENTER e digite a
Configura Instalacao	senna de nivel 3.
Definicoes Manutencao	
Programar Informacoes	
Config. dispositivo	Selecione a opção "Config. dispositivo". Pressione "ENTER".
Nomear	
Novo grupo	
Excluir grupos	
Digite o endereco e	Digite o endereço do módulo de saída que se deseja configurar com a função de desenfumagem (módulo de saída deve estar enderecado e registrado na central)
pressione ENTER:	Pressione "ENTER".
001	
Endereco:001	Altere o tipo do módulo de saída de 009 para 013 e pressione "ENTER".
Tipo: 013 Local: 0001	
Grupo: 000 000 000 000	

11 Configuração de grupos

Existem duas classificações distintas para os dispositivos, os de entrada e os de saída, sendo assim designados a depender da informação que carregam (dispositivos de entrada recebem um chamado e enviam o sinal de alerta para a central e dispositivos de saída transmitem o alerta para a população ou outros módulos de saída).

Para que os dispositivos funcionem de acordo com a lógica de grupos, é necessário ativar o modo "Auto" da central, que é configurado seguindo os seguintes passos:

- · Pressione o botão "AUTO"
- · Confirme a ativação do modo "AUTO" selecionando "Sim" e pressionando "ENTER".
- LED verde do modo "AUTO" acenderá.

São classificados como dispositivos de entrada os acionadores manuais, detectores de fumaça, detectores de temperatura e os módulos de endereçamento; e como dispositivos de saída as sirenes audiovisuais, e os módulos de saída. É possível inserir até 24 entradas e 24 saídas por grupo.

Veja abaixo como configurá-las nos grupos:

Menu principal		Selecione o menu "Programar" na tela do "MENU PRINCIPAL".
Configura	Instalacao	
Definicoes	Manutencao	
Programar	Informacoes	
Config. dispo	ositivo	Selecione a opção "Novo grupo".
Nomear		
Novo grupo		
Excluir grupo	os	
Digite o num	iero do grupo e	Selecione o número do grupo que deseja configurar.
pressione EN	NTER:	
	001	
Disp. de entr	rada	Nesta tela, você poderá escolher em configurar os Dispositivos de Entrada
Disp. de said	la	de Saída.

11.1 Dispositivos de Entrada

O conjunto de dispositivos de entrada é responsável por acionar o conjunto de dispositivos de saída para o grupo no qual se está trabalhando.

*Lembre-se que os dispositivos de entrada são acionadores manuais, detectores de fumaça, detectores de temperatura e módulos de endereçamento.

Veja como configurar o grupo dos dispositivos de entrada:

Disp. de entrada
Disp. de saida
Grupo Entrada 001-P1
000* 000* 000* 000
000* 000* 000* 000
000* 000* 000* 000

Selecione a opção "Disp. de Entrada".

Insira o endereço dos dispositivos de entrada. Depois pressione "ENTER" para gravar a informação.

ou

Grupo Entrada 001-P1 000* 000* 000* 000 000* 000* 000* 000 000* 000* 000* 000 OK Após aparecer "OK" no canto inferior direito da tela, pressione "RESET" para retornar à tela de seleção.

11.2 Dispositivos de Saída

O conjunto de dispositivos de saída avisará quando ocorrer um sinistro na área em que os dispositivos estão instalados, bem como enviará comando para os módulos de saída do sistema.

*Lembrando que os dispositivos de saída são sirenes audiovisuais, sirenes multitoques e módulos de saída.

Veja como configurar o grupo dos dispositivos de saída:

Disp. de entrada Disp. de saida	Selecione a opção "Disp. de saída".
Digite o tempo de atraso em SEGUNDOS e pressione ENTER 000	Digite o tempo, em segundos, de atraso para a ativação dos dispositivos de saída deste grupo (atraso aplicado somente aos dispositivos de saída do grupo e independente do temporizador da central, configurado no passo "7.2 Temporizador").
Grupo Saida 001-P1 000* 000* 000* 000 000* 000* 000* 000 000* 000* 000* 000	Insira o endereço dos dispositivos de saída. Depois pressione "ENTER" para gravar a informação.
Grupo Saida 001-P1 000* 000* 000 000* 000* 000 000* 000*	Após aparecer "OK" no canto inferior direito da tela, pressione "RESET" para retornar à tela de seleção.

11.3 Excluir grupos

Caso se deseje excluir todos os grupos gravados na central, deve-se seguir os passos abaixo:

Menu principal	
Configura	Instalacao
Definicoes	Manutencao
Programar	Informacoes

Selecione o menu "Programar" na tela do "MENU PRINCIPAL".

Config. dispositivo	Selecione a opção "Excluir grupos".
Nomear	
Novo grupo	
Excluir grupos	
Voce tem certeza que deseja excluir os grupos?	Confirme a exclusão de todos os grupos selecionando a opção "Sim".
Sim Não	
	Proceiono "ENTED" para avaluir oc dadoe lágioos doe grupos
excluir dados lógicos dos	Flessibile ENTER para excluit os dados logicos dos grupos.
giupos.	
Config dispositivo	An final do processo, a tela voltará ao submenu de "Programar"
Nemoer	Ao mardo processo, a tela voltara ao submenu de 1 rogramar .
Novo grupo	
Excluit grupos	

12. MANUTENÇÃO

O menu "Manutenção" possibilita ao usuário isolar dispositivos que não estejam operando normalmente, bem como descobrir dispositivos que não estão funcionando no sistema de detecção e alarme de incêndio.

Para Isolar, Liberar Isolação ou verificar o Status dos dispositivos siga os seguintes passos:

Menu principal		
Configura	Instalacao	
Definicoes	Manutencao	
Programar	Informacoes	

Selecione o menu "Manutencao" na tela do "MENU PRINCIPAL".

12.1 Isolar

A função "isolar", quando aplicada a um dispositivo de entrada, não impede a ativação normal do mesmo, mas, quando isolado, ele não envia o sinal para a central.

Quando um dispositivo de saída é isolado, ele não recebe o sinal de ativação da central e não ativa.

Isolar
Liberar isolacao
Manutencao Geral
Status dos dispositiv.
Digite o endereco e pressione ENTER:
001

Para isolar um dispositivo selecione a opção "Isolar".

Digite o endereço do dispositivo e o tipo e a localização do mesmo deverão aparecer na tela, conforme o exemplo ao lado.

12.2 Liberar isolamento



12.3 Manutenção Geral

Com esta função é possível isolar todos os dispositivos de saída da central, fazendo com que mesmo que a central dispare algum alarme, esses dispositivos não sejam ativados. modo manutenção" estiver ativado, os LEDs "DESATIVADO" e "SIRENES DESATIVADAS" acendem em amarelo e cada 10 minutos a central irá emitir um bip sonoro, lembrando ao usuário e a qualquer pessoa que esteja próxima do painel de que as saídas estão desativadas.

Veja abaixo como usar essa função:

Menu principal		
Configura	Instalacao	
Definicoes	Manutencao	
Programar	Informacoes	

Selecione "Manutencao" no menu principal. Pressione "ENTER".

Isolar
Liberar isolacao
Manutencao Geral
Status dos dispositiv

Selecione a opção "Manutencao Geral". Pressione "ENTER".

Pressione ENTER para ISOLAR todas as Sirenes e Modulos de Saida. Pressione "ENTER" para isolar os dispositivos de saída.

SEGURIMAX SMART 125L

(Modo manutencao)

10:26 20, Setembro

Mensagem "Modo manutencao" aparecerá na tela principal.

Antes de desativar o Modo Manutenção, deve-se fazer uma verificação nos dispositivos de entrada para garantir que não estejam ativados. Após essa verificação pressione o botão de RESET na central para garantir que todos os dispositivos retornem para o modo de supervisão e siga os passos abaixo, para desativar o Modo Manutenção:

Menu	S	
Configura	Instalacao	
Definicoes	Manutencao	
Programar	Informacoes	

Selecione "Manutencao" no menu principal. Pressione "ENTER".

Isolar Liberar isolacao Manutencao Geral Status dos dispositiv.

Selecione a opção "Manutencao Geral". Pressione "ENTER".

Pressione ENTER para LIBERAR todas as Sirenes e Modulos de Saida. Pressione "ENTER" para desativar a isolação dos dispositivos de saída.

SEGURIMAX SMART 125L Mensagem "Modo manutencao" desaparecerá na tela principal.

12.4 Status dos dispositívos

10:26 20, Setembro

É possível verificar se a central está se comunicando com todos os dispositivos registrados no laço.





No menu "Manutencao" selecione a opção "Status dos dispositiv.".

Na tela "Status" verifique que o número de traços deve ser igual ao número de endereços registrados pela central. Para alterar a tela pressione a tecla de navegação para a direita.

A ordem dos traços representa o endereço, ou seja, o primeiro traço é endereço 001, o segundo traço é o endereço 002 e assim sucessivamente. Cada tela apresenta 25 endereços. Para alternar entre as telas utilize as teclas de navegação e observe na parte inferior da tela os endereços apresentados EX: "001 – 025".

13. INFORMAÇÕES

A central endereçável SMART possui registradas em sua memória diversas informações sobre o sistema de detecção e alarme de incêndio e sobre os dispositivos instalados. No menu "Informações" você pode conferir os seguintes dados: Históricos, Informação Detalhada e Informação de sistema.

13.1 Históricos

Nesta opção estão registrados todos os históricos de alarme, falhas, ativações e outros eventos da central por data, hora e nome do dispositivo acionado. Para acessá-los, siga os passos abaixo:

Menu principal	Selecione "Informacoes" no menu principal.
Configura Instalacao	
Definicoes Manutencao	
Programar Informacoes	
Historicos	Selecione a opção "Historicos".
Informacao detalhada	
Informacao de sistema	
Alarmes	Selecione o histórico desejado.
Falhas	
Ativacoes	
Outros	
>001 SAE 001 XXXXXX	Utilize as setas para navegar e visualizar todos os eventos de alarme registrados
15/09/2023 15:27	nele.
>002 ME 003 XXXXXX	
13/09/2023 19:11	

13.2 Informações detalhada

No submenu "Informação detalhada" é possível obter informações detalhadas sobre cada um dos endereços registrados pela central.

Menu principal			
Configura	Instalacao		
Definicoes	Manutencao		
Programar	Informacoes		

Selecione "Informacoes" no menu principal.

Historicos

Informacao detalhada Informacao de sistema Selecione a opção "Informacao detalhada".

001 SAE
Estado: OK
Grupo: 0 Rep: 0
L: Galpao

As informações de cada dispositivo conectado ao laço serão mostradas. Utilize as setas para navegação e visualização das informações.

13.3 Informação de sistema

Neste submenu, é possível consultar a quantidade de detectores de fumaça, detectores de calor, acionadores manuais, sirenes, módulos de endereçamento, módulos de saída e módulos de entrada instalados no laço.

Menu principal	Selecione "Informacoes" no menu principal.				
Configura Instalacao					
Definicoes Manutencao					
Programar Informacoes					
	_				
Historicos	Selecione a opção "Informacao de sistema".				
Informacao detalhada					
Informacao de sistema					
	-				
DFE: 000	O número de cada tipo de dispositivo conectado ao laco e número total de				
DTE: 000	dispositivos serão mostrados. Utilize as setas para navegação e visualização de				
Acionador manual: 000	monnações.				
ME: 000					

14. ALARME GERAL

O alarme geral é uma função para acionar diretamente na central todos os dispositivos de saída e funções programadas. Para ativá-lo:

Pressione o botão "ALARME GERAL" na central SMART.

Pressione a Tecla ENTER Para Alarme Geral ou a Tecla Reset para sair!

Pressione "ENTER" para confirmar e ativar o alarme geral.

Prim. Alarme: Geral		
FOGO	OGO Central	
Alarme Geral		
04-10 08:32	001/001	

Aparecerá na tela alarme de fogo, a mensagem "Alarme Geral" e todos os dispositivos de saída do laço serão ativados (menos módulos de saída de "desenfumagem").

15. ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DE DISPOSITIVOS

15.1 Ativação de dispositivo

Para ativar um dispositivo de saída (sirenes endereçáveis e módulos de saída) individualmente, siga os passos abaixo: Pressione o botão "ATIVAR DISPOSITIVO".

Ativar Dispositivo
Endereco:01105
Sirene

Digite o endereço do dispositivo que se deseja ativar. Os primeiros dois dígitos são o endereço da central (01 a 15) e os três últimos dígitos correspondem ao endereço do dispositivo.

Ativar Dispositivo		
Endereco:01105		
Sirene		

Pressione "ENTER" para confirmar e ativar o dispositivo.

15.2 Desativação de dispositivo

Para desativar um dispositivo de saída (sirenes endereçáveis e módulos de saída) individualmente: Pressione o botão "DESATIVAR DISPOSITIVO".

Desativar Dispositivo Endereco:01105 Sirene

Digite o endereço do dispositivo que se deseja ativar. Os primeiros dois dígitos são o endereço da central (01 a 15) e os três últimos dígitos correspondem ao endereço do dispositivo.

Desativar Dispositivo	
Endereco:01105	
Sirene	

Pressione "ENTER" para confirmar e desativar o dispositivo.

16. CÓDIGOS DOS TIPOS

Tabela de códigos dos dispositivos e de símbolos

No.	Descrição	Ícone	No.	Descrição	Ícone
001	Detector de Fumaça	\leq	002	Detector de Temperatura	
003	Acionador Manual	Ŷ	004	Módulo de endereçamento	Ð
005	Vago		006	Acionador de Brigada	2
007	Painel Repetidor	R	008	Vago	
009	Módulo de Saída	₽	010	Sirene Audiovisual	
011	Sirene Multitoque/Sirene de Brigada		012	Fonte Auxiliar	ō
013	Módulo de saída de desenfumagem	Ъ	014	Vago	

17. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Hipóteses	Solução	
"Erro" aparecendo na tela da central.	A hora e a data estão desatualizadas e/ou a fita de proteção da pilha moeda não foi retirada.	Atualize a data e a hora e retire a fita de proteção da pilha moeda. Verifique se a bateria está bem encaixada no suporte.	
"S1+S1- Circuito Aberto" aparecendo na tela da central.	Resistor de fim de linha das sirenes convencionais desconectado.	Conecte o resistor de fim de linha na última sirene convencional. Se não houverem sirenes convencionais na instalação, conecte o resistor no borne S1+, S1	
"S1+S1- Curto Circuito" aparecendo na tela da central.	Pode existir um curto circuito ou um equipamento danificado na linha de sirenes convencionais.	Use um medidor de continuidade do multímetro e/ou uma inspeção visual para identificar e eliminar o curto-circuito na linha de sirenes convencionais.	
"Curto no laço" aparecendo na tela da central.	Pode existir um curto circuito no Iaço.	Use um medidor de continuidade do multímetro e/ou uma inspeção visual para identificar e eliminar o curto- circuito no laço.	
"Falha no laço", aparecendo na tela da central.	Dispositivos desconectados da sua base, mal conectados ou laço desconectado do terminal da central.	Verifique se há dispositivos desconectados ou o laço está desconectado do terminal da central e registre novamente a instalação.	
O local foi nomeado, mas em caso de fogo ou falha o nome do dispositivo não aparece.	Na opção "Config. Dispositivo" o número "Local" não está igual ao endereço.	Colocar o número do local igual ao número do Endereço.	
A instalação está ok mas o LED falha continua ligado.	A central precisa ser reinicializada pelo botão reset interno.	Pressionar o botão reset interno para reiniciar a central.	

18. TERMOS DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode ainda entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/ interrompe o prazo da garantia.

O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral.

Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Não terá garantia nas seguintes situações:

- a. Defeito ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão (Acima de 220 V), ou outra influência da natureza;
- b. Falhas de funcionamento ou mesmo avarias causadas por instalações inadequadas (subdimensionadas; sem aterramento ou aterramento de má qualidade).
- c. Número de lote rasurado.
- d. Material quebrado ou incendiado, instalado em ambiente externo, infestado por insetos, pintado ou com excesso de sujeira e umidade.

19. ATENDIMENTO SAC

047 3703-1888 posvendas@segurimax.com.br www.segurimax.com.br



SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

CNPJ: 17.011.376/0001-02 SAC: 47 3703-1888 / posvendas@segurimax.com.br

> Rua Margarida Zimmermann, 222 Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC

> > www.segurimax.com.br