



25682

Iluminação de Emergência 600 Lumens 2 Faróis

APRESENTAÇÃO



A iluminação 600 lumens foi criada com o intuito de atender a necessidade do cliente de médio porte. Fabricada em plástico ABS, com faróis individuais ajustáveis 140° e seu tamanho compacto, auxilia no aproveitamento estético, além de suprir sua necessidade de aclaramento.

Este equipamento foi desenvolvido para iluminação de emergência (aclaramento) em sala de construção, residências, escritórios, escolas, hospitais e muitos outros.

Para maior vida útil do equipamento, recomenda-se a descarga da bateria a cada 90 dias. Este procedimento auxilia na preservação das características iniciais do produto.

Este equipamento atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso	600 Lumens
Bateria	Lead acid 4V/2,4Ah
Vida útil da bateria	200 ciclos
Alimentação	110/220 Vca - 50/60Hz
Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais	ABNT 10898
Área de abrangência	130 m ²
Grau de Proteção	IP20
Peso	600g
Dimensões	195 x 52 x 178,5mm
Fabricado	Plástico ABS (antichamas)
Garantia	2 anos

INSTRUÇÕES DE USO

1º - Conecte o plugue na tomada de energia elétrica e coloque a chave em uma das posições abaixo.

Posição liga: Liga os 2 faróis

Posição liga Esq.: Liga somente o farol esquerdo

Desliga: Faróis desligados

Posição Liga Dir.: Liga somente o farol direito.

2º - Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar a bateria por um período de 48 horas. O LED vermelho frontal deve acender, indicando a presença de energia elétrica;

3º - Com a chave na posição (liga), caso falte energia elétrica, os faróis ligam e permanecem assim até o retorno da alimentação, ou desligamento manual ou descarga da bateria;

4º - Para testar o produto, desconecte-o da rede elétrica ou desligue a alimentação (disjuntor) da rede elétrica ao qual o produto está conectado;

5º - Botão de teste: Você também pode testar o funcionamento dos faróis da luminária colocando a luminária na energia e o botão de liga/desliga na posição ligado, em seguida aperte o botão de teste. Os faróis se acenderão podendo assim verificar se o equipamento irá funcionar em uma falta de energia.



É mais que segurança,
é SeguriMAX.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - CEP 89111-094
Gaspar - Santa Catarina